

**DE - Methanol 20/a (81 03 801) Dräger-Röhrchen®****WARNUNG**

Röhrcheninhalt hat toxische/ätzende Eigenschaften, nicht verschlucken, Haut- oder Augenkontakt ausschließen. Vorsicht beim Öffnen, es können Glassplitter abspringen.

**1 Anwendungsbereich/Umgebungsbedingungen**

Bestimmung von Methanol in Luft und technischen Gasen.  
Messbereich : 20 bis 250 ppm : 200 bis 5000 ppm  
Hubzahl (n) : 15 : 5  
Dauer der Messung : ca. 6 Min. : ca. 2 Min.  
Standardabweichung : ± 10 - 25 %  
Farbumschlag : gelb → mintgrün  
Temperatur : 15 °C bis 30 °C  
Feuchtigkeit: ≤ 15 mg/L (15 mg/L entspr. 100 % r.F bei 18 °C)  
Korrekturfaktor: F = 1013/tatsächlicher Luftdruck (hPa)

**2 Reaktionsprinzip**

Methanol + metallorganische Verbindung → grünes Reaktionsprodukt

**3 Voraussetzungen**

Die Funktionsweise der Röhrchen und der Dräger-Röhrchenpumpe sind aufeinander abgestimmt. Die Verwendung anderer Pumpen kann die ordnungsgemäße Funktion der Röhrchen gefährden. **Gebrauchsanweisung der Pumpe (Dichtetest) beachten.** Messwert gilt nur für Ort und Zeitpunkt der Messung.

**4 Messung durchführen und auswerten****WARNUNG**

Alle Spitzen des Röhrchens müssen abgebrochen sein, sonst ist eine Messung nicht möglich. Beim Einsetzen des Röhrchens muss der Pfeil zur Pumpe zeigen.

1. Beide äußereren Spitzen des Röhrchens im Röhrchen-Öffner abbrechen.
2. Röhrchen dicht in die Pumpe einsetzen. Pfeil zeigt zur Pumpe.
3. Luft- oder Gasprobe durch das Röhrchen saugen.
4. Gesamte Länge der Verfärbung sofort ablesen.
5. Wert mit dem Korrekturfaktor für Luftdruck multiplizieren.
6. Mögliche Querempfindlichkeiten beachten.
7. Bei den Messungen ist ein örtlicher Vorlauf der Verfärbung zu beobachten, der zur Auswertung der gesamten Länge der Verfärbung mit abgelesen werden muss.
8. Pumpe nach Gebrauch mit Luft spülen.

**5 Querempfindlichkeiten**

Eine Differenzierung verschiedener Alkohole ist nicht möglich. Höhermolekulare Alkohole werden mit stark abnehmender Empfindlichkeit angezeigt. Ether und Xylol werden ebenfalls angezeigt, jedoch mit unterschiedlicher Empfindlichkeit. ≤ 25 ppm Formaldehyd, 50 ppm Acetaldehyd und ≤ 50 ppm Toluol werden nicht angezeigt. Aliphatische Benzinkohlenwasserstoffe, Ketone, Ester, Halogenkohlenwasserstoffe und Benzol werden nicht angezeigt.

**6 Weitere Informationen**

Auf der Verpackungsbanderole befinden sich Bestellnummer, Verbrauchsdatum, Lagertemperatur und Seriennummer. Bei Rückfragen die Seriennummer angeben. Kalibrierung des Röhrchens gilt für Methanol in Luft bei 20 °C und 10 mg/L Feuchte.

**7 Update Dräger X-act 5000**

Zum Einsatz der Barcodefunktion der automatischen Röhrchenpumpe Dräger X-act 5000 muss ggf. die Röhrchendatenbank der Dräger X-act 5000 aktualisiert werden. Dazu unter [www.draeger.com/software\\_xact](http://www.draeger.com/software_xact) den Anweisungen folgen.

**HINWEIS**

Nach Ablauf des Verbrauchsdatums Röhrchen nicht mehr verwenden. Röhrchen gemäß den örtlichen Richtlinien entsorgen oder in der Verpackung zurückgeben. Sicher vor Unbefugten lagern.

**EN - Methanol 20/a (81 03 801) Dräger-Tube®****WARNING**

The tube content is toxic/caustic. Do not swallow. Avoid skin or eye contact. Caution when opening the tube, glass splinters may come off.

**1 Application range/ambient conditions**

Determination of methanol in air and technical gases.  
Measuring range : 20 to 250 ppm : 200 to 5000 ppm  
Number of strokes (n) : 15 : 5  
Measuring time : approx. 6 min : approx. 2 min  
Standard deviation : ± 10 - 25 %  
Colour change : yellow → mint green  
Temperature : 15 °C to 30 °C  
Humidity: ≤ 15 mg/L (15 mg/L corresponds to 100 % r.h. at 18 °C)  
Correction factor: F = 1013/actual atmospheric pressure (hPa)

**2 Principle of reaction**

Methanol + organometallic compound → green reaction product

**3 Requirements**

The tubes and the Dräger-Tube pump work in a coordinated manner. Proper functioning of the tubes may be impaired when used with other pumps. **Observe the instructions for use of the pump (leak test).** The measured value is applicable only to the place and date of the measurement.

**4 Measurement and evaluation****WARNING**

All tips of the tube must be broken off, otherwise measurement is impossible. When inserting the tube, the arrow must point towards the pump.

1. Break off both outer tips of the tube in the tube opener.
2. Insert the tube firmly into the pump. The arrow should point towards the pump.
3. Suck air or gas sample through the tube.
4. Read the total length of the discolouration immediately.
5. Multiply the value with the atmospheric pressure correction factor.
6. Observe possible cross-sensitivities.
7. During the measurements, a reddish area at the beginning of the discolouration can be observed that must also be read for the evaluation of the total length of the discolouration.
8. Flush the pump with air after use.

**5 Cross sensitivities**

The tube does not differentiate between different alcohols. Higher molecular alcohols are indicated with significantly decreasing sensitivity. Ether and xylene are indicated as well, but with different sensitivity. ≤ 25 ppm formaldehyde, ≤ 50 ppm acetaldehyde, and ≤ 50 ppm toluene are not indicated. Aliphatic petroleum hydrocarbons, ketones, esters, halogenated hydrocarbons and benzene are not indicated.

**6 Additional information**

The package strip indicates the order number, use-by date, storage temperature and serial number. State the serial number in case of inquiries. The calibration of the tube applies to methanol in air at 20 °C and 10 mg/L humidity.

**7 Update Dräger X-act 5000**

In order to use the barcode function of the automatic tube pump Dräger X-act 5000, it may be necessary to update the tube database of the Dräger X-act 5000. To do this, go to [www.draeger.com/software\\_xact](http://www.draeger.com/software_xact) and follow the instructions given there.

**NOTICE**

Do not use the tube after the use-by date. Dispose of tubes in accordance with the local directives or return them in their original packaging. Keep out of reach of unauthorized persons.

**FR - Méthanol 20/a (81 03 801) Dräger-Tube®****AVERTISSEMENT**

Le contenu du tube réactif a des propriétés toxiques/irritantes. Ne pas avaler et éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Attention à la projection d'éclats de verre lors de l'ouverture.

**1 Domaine d'utilisation / conditions environnementales**

Détermination du méthanol dans l'air et les gaz techniques.  
Plage de mesure : 20 à 250 ppm : 200 à 5000 ppm  
Nombre de coups de pompe (n) : 15 : 5  
Durée de la mesure : env. 6 min : env. 2 min  
Déviation standard : ± 10 - 25 %  
Virage de coloration : jaune → vert menthe  
Température : 15 °C à 30 °C  
Humidité : ≤ 15 mg/L (15 mg/L correspond à 100 % d'humidité relative à 18 °C)  
Facteur de correction : F = 1013/pression atmosphérique effective (hPa)

**2 Principe de réaction**

Méthanol + liaison organométallique → produit de réaction vert

**3 Conditions préliminaires**

Le mode de fonctionnement des tubes réactifs est conçu en fonction de celui de la pompe pour tubes réactifs Dräger. L'utilisation d'autres pompes peut compromettre le bon fonctionnement des tubes réactifs. **Respecter la notice d'utilisation de la pompe (test d'étanchéité I).** La valeur mesurée n'est valable que pour le lieu et le moment de la mesure.

**4 Mesure et analyse****AVERTISSEMENT**

Toutes les pointes du tube réactif doivent être cassées, sinon la mesure n'est pas possible. Lors de l'insertion du tube réactif, la flèche doit être dirigée vers la pompe.

1. Casser les deux pointes du tube réactif dans le dispositif d'ouverture.
2. Insérer à fond le tube réactif dans la pompe. La flèche est dirigée vers la pompe.
3. Aspirer l'échantillon d'air ou de gaz à travers le tube réactif.
4. Relever immédiatement la longueur totale de la décoloration.
5. Multiplier la valeur par le facteur de correction pour la pression atmosphérique.
6. Veiller à tenir compte des éventuelles sensibilités transversales.
7. Lors de la mesure, une zone rougeâtre peut apparaître au début de la décoloration ; celle-ci doit être prise en compte dans l'évaluation de la longueur totale de la coloration.
8. Purger la pompe à l'air après utilisation.

**5 Sensibilités transversales**

Une différenciation entre plusieurs alcools n'est pas possible. Les alcools de masse moléculaire élevée sont indiqués avec une sensibilité fortement réduite. L'éther et le xylène sont également indiqués, toutefois avec une sensibilité différente. ≤ 25 ppm de formaldéhyde et ≤ 50 ppm d'acétaldéhyde et ≤ 50 ppm de toluène ne sont pas indiqués. Les hydrocarbures benzéniques aliphatiques, les cétones, les esters, les hydrocarbures halogénés et le benzène ne sont pas indiqués.

**6 Informations complémentaires**

Sur la bandelette d'emballage figurent le code de commande, la date de péremption, la température de stockage et le n° de série. Pour tout renseignement, veuillez indiquer le numéro de série. L'étalonnage du tube vaut pour l'éthanol dans l'air à 20 °C et 10 mg/L d'humidité.

**7 Mise à jour Dräger X-act 5000**

Pour utiliser la fonction code-barres de la pompe automatique Dräger X-act 5000 pour tubes, la base de données sur les tubes de la Dräger X-act 5000 doit être éventuellement mise à jour. Pour procéder à cette mise à jour, suivre les instructions données sur [www.draeger.com/software\\_xact](http://www.draeger.com/software_xact).

**REMARQUE**

Après dépassement de la date de péremption, ne plus utiliser les tubes réactifs. Éliminer les tubes réactifs selon les directives locales ou les restituer dans leur emballage. A stocker hors de la portée des personnes non autorisées.

**ES - Metanol 20/a (81 03 801) Dräger-Tube®****ADVERTENCIA**

El contenido de los tubos tiene propiedades tóxicas/corrosivas. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos o la piel. Precaución al abrirlos, pueden desprenderse esquirlas de vidrio.

**1 Campo de aplicación/Condiciones ambientales**

Determinación de metanol en aire y gases industriales.  
Rango de medida : 20 a 250 ppm : 200 a 5000 ppm  
Número de embaladas (n) : 15 : 5  
Duración de la medición : aprox. 6 min : aprox. 2 min  
Desviación estándar : ± 10 - 25 %  
Viraje : amarillo → verde menta  
Temperatura : 15 °C a 30 °C  
Humedad: ≤ 15 mg/L (15 mg/L corresponden a 100 % h.r. a 18 °C)  
Factor de corrección: F = 1013/presión atmosférica real (hPa)

**2 Principio reactivivo**

Metanol + material organometálico → producto de reacción verde

**3 Requisitos**

Los modos de funcionamiento de los tubos de control y de la bomba para tubos de control Dräger están ajustados entre sí. La utilización de otras bombas puede afectar el funcionamiento correcto de los tubos. **Tener en cuenta las instrucciones de uso de la bomba (prueba de estanqueidad).** El valor de medición solo es válido para el lugar y el momento de la medición.

**4 Realización y evaluación de la medición****ADVERTENCIA**

Todas las puntas del tubo tienen que estar rotas, porque si no, no es posible realizar una medición. Al insertar el tubo, la flecha tiene que señalar hacia la bomba.

1. Romper ambas puntas exteriores del tubo en el abridor de tubos.
2. Colocar el tubo estanco en la bomba. La dirección de la flecha señala hacia la bomba.
3. Se aspira la prueba de aire o gas a través del dispositivo de control.
4. Leer inmediatamente toda la longitud de la decoloración.
5. Multiplicar el valor por el factor de corrección para presión atmosférica.
6. Tener en cuenta las posibles sensibilidades cruzadas.
7. En las mediciones se observa un avance rojizo de la decoloración, que debe leerse con la evaluación de la longitud total de la decoloración.
8. Despues de la medición, la bomba se debe limpiar con aire.

**5 Sensibilidades cruzadas**

No es posible diferenciar los diferentes alcoholes. Los alcoholes de alto peso molecular se indican con una reducción marcada de la sensibilidad. El éter y xileno también se muestran, pero con diferente sensibilidad. No se indican ≤ 25 ppm de formaldehído, ≤ 50 ppm de acetaldehído y ≤ 50 ppm de tolueno. Tampoco se indican hidrocarburos alifáticos, cetonas, ésteres, hidrocarburos halogenados y benceno.

**6 Información adicional**


En el precinto del embalaje se encuentra el número de referencia, la fecha de caducidad, la temperatura de almacenamiento y el número de serie. Para cualquier consulta de deberá indicar el número de serie. La calibración del tubo de control sirve para metanol en aire a 20 °C y con 10 mg/L de humedad.

**7 Actualización de Dräger X-act 5000**

Para utilizar la función de código de barras de la bomba de tubos de control automática Dräger X-act 5000, tal vez sea necesario actualizar la base de datos de la Dräger X-act 5000. Para ello, seguir las instrucciones en [www.draeger.com/software\\_xact](http://www.draeger.com/software_xact).

**NOTA**

No utilizar los tubos una vez pasada la fecha de caducidad. Desechar los tubos según las directivas locales o devolverlos dentro de su respectivo embalaje. Almacenar lejos del alcance de personas no autorizadas.



**NL - Methanol 20/a (81 03 801) Dräger-Tube®****WAARSCHUWING**

De inhoud van het buisje is toxicus en bijtend, niet inslikken, contact met de huid en ogen vermijden. Voorzichtig bij het openen, er kunnen glassplinters wegspatten.

**1 Toepassingsgebied/omgevingscondities**

Bepaling van methanol in lucht en technische gassen.

Meteerbereik	: 20 tot 250 ppm	: 200 tot 5000 ppm
Aantal pompslagen (n)	: 15	: 5
Duur van de meting	: ca. 6 min	: ca. 2 min
Standaardafwijking	: ± 10 - 25 %	
Kleuromslag	: geel → mintgroen	
Temperatuur	: 15 °C tot 30 °C	
Vochtigheid: ≤ 15 mg/L (15 mg/L komt overeen met 100 % r.v bij 18 °C)		

Correctiefactor: F = 1013/werkelijke luchtdruk (hPa)

**2 Reactieprincipe**

Methanol + metaalorganische verbinding → groen reactieproduct

**3 Voorwaarden**

De werking van de buisjes en die van de Dräger-buisjespomp zijn op elkaar afgestemd. Het gebruik van andere pompen kan de correcte werking van de buisjes in gevaar brengen.

Gebruiksaanwijzing van de pomp (lektest!) opvolgen. De gemeten waarde geldt slechts voor plaats en tijdstip van de meting.

**4 Meting uitvoeren en beoordelen****WAARSCHUWING**

Alle uiteinden van de buisjes moeten worden afgebroken, anders is een meting niet mogelijk. Tijdens het plaatsen van het buisje moet de pijl naar de pomp wijzen.

1. Breek beide uiteinden van het buisje af in de Dräger-buisjespomp.
2. Plaats het buisje stevig in de pomp. De pijl moet naar de pomp wijzen.
3. Zug een lucht- of gasmonster door het buisje.
4. Lees direct de totale lengte van de verkleuring af.
5. Vermenigvuldig de waarde met de factor F voor de luchtdrukcorrectie.
6. Houd rekening met eventuele kruisgevoeligheden.
7. Tijdens de metingen kan een roodachtig gebied worden waargenomen, dit moet voor de evaluatie van de totale lengte van de verkleuring mee worden afgelezen.
8. Spoel de pomp na gebruik met lucht.

**5 Kruisgevoigheden**

Een differentiatie tussen de verschillende alcoholen is niet mogelijk. Hoogmoleculaire alcoholen worden met een sterk afnemende gevoeligheid aangetoond. Ethers en xyleen worden eveneens aangetoond, maar met verschillende gevoeligheid. ≤ 25 ppm formaldehyde, ≤ 50 ppm acetaldehyde en ≤ 50 ppm tolueen worden niet aangetoond. Alifatische benzene-koolwaterstoffen, ketonen, esters, gehalogeneerde koolwaterstoffen en benzeen worden niet aangetoond.

**6 Verdere informatie**

Op de verpakkingsbanderol staan het bestelnummer, de uiterste gebruiksdatum, de opslagtemperatuur en het serienummer vermeld. Geef bij eventuele vragen het serienummer op. De kalibratie van het buisje geldt voor methanol in lucht bij 20 °C en 10 mg/L vochtigheid.

**7 Update Dräger X-act 5000**

Voor gebruik van de barcodefunctie van de automatische buisjespomp Dräger X-act 5000 moet eventueel de buisjedatabase van de Dräger X-act 5000 worden geactualiseerd. Volg daarvoor de aanwijzingen op [www.draeger.com/software\\_xact](http://www.draeger.com/software_xact).

**AANWIJZING**

Na het verstrijken van de gebruiksdatum het buisje niet meer gebruiken. Buisjes conform de lokale richtlijnen afvoeren of in de verpakking retourneren. Buiten het bereik van onbevoegden opslaan.

**DA - Metanol 20/a (81 03 801) Dräger-Tube®****ADVARSEL**

Rørindholdet har toksiske/ætsende egenskaber, må ikke indtages, undgå hud- og øjenkontakt. Vær forsigtig ved åbning, da der kan springe glassplinter af.

**1 Anvendelsesområde/omgivelser/betingelser**

Bestemmelse af metanol i luft og tekniske gasser.

Måleområde : 20 til 250 ppm : 200 til 5000 ppm

Pumpeslag (n) : 15 : 5

Målingens varighed : ca. 6 min : ca. 2 min

Standardafvigelse : ± 10 - 25 %

Farveomslag : gul → mintgrøn

Temperatur : 15 °C til 30 °C

Luftfugtighed: ≤ 15 mg/L (15 mg/L svarende til 100 % rel. fugt ved 18 °C)

Korrektionsfaktor: F = 1013/faktisk lufttryk (hPa)

**2 Reaktionsprincip**

Methanol + metalorganisk forbindelse → grønt reaktionsprodukt

**3 Forudsætninger**

Rørenes og Dräger rørpumpens funktionsmåde er tilpasset til hinanden. Brugen af andre pumper kan hæmme rørenes korrekte funktion. **Følg brugsanvisningen til pumpen (tæthedsprøven!).** Måleværdien gælder kun for målingens sted og tidspunkt.

**4 Udførelse og aflæsning af måling****ADVARSEL**

Begge rørets spidser skal være knækket af, ellers er en måling ikke mulig. Når røret indsættes, skal pilen pege hen mod pumpen.

1. Knæk begge rørets ydre spidser af vha. Dräger-rørabneren.
2. Sæt røret ind i pumpen, så det slutter tæt. Pilen skal pege mod pumpen.
3. Sug lugt- eller gasprøven gennem røret.
4. Afslas straks den samlede farvningstængde.
5. Multipliser værdien med korrektionsfaktoren til lufttrykket.
6. Bemærk eventuelle krydsfølsomheder.
7. Ved målingerne skal man holde øje med et rødt farveskifte i starten af farvningen, som skal inkluderes i den samlede farvningstængde ved aflæsning af resultatet.
8. Skyl pumpen med luft efter brug.

**5 Krydsfølsomheder**

Det er ikke muligt at differentiere mellem forskellige alkoholer. Højmolekulære alkoholer vises med kraftigt aftagende følsomhed. Ether og xylol vises ligelægtes, dog med forskellig følsomhed. ≤ 25 ppm formaldehyd, ≤ 50 ppm acetaldehyd og ≤ 50 ppm tulou vises ikke. Alifatiske benzinkulbrænder, ketoner, ester, halogenerede kulbrænder samt benzol vises ikke.

**6 Yderligere informationer**

På emballageletsketten står varennummeret, sidste anvendelsesdato, opbevaringstemperatur og serienummer. Ved forespørgsler skal serienummeret angives. Kalibrering af røret gælder for metanol i luft ved 20 °C og 10 mg/L fugt.

**7 Opdatering af Dräger X-act 5000**

For at kunne bruge stregkodefunktionen i den automatiske rørpumpe Dräger X-act 5000 kan det være nødvendigt at opdatere Dräger X-act 5000-rørdatabasen. Til dette skal anvisningerne under [www.draeger.com/software\\_xact](http://www.draeger.com/software_xact) følges.

**BEMÆRK**

Røret må ikke anvendes efter udløb af anvendelsesdatoen. Røret skal bortskaffes i henhold til de nationale forskrifter eller returneres i emballagen. Skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

**IT - Metanol 20/a (81 03 801) Dräger-Tube®****AVVERTENZA**

Il contenuto delle fiale ha proprietà tossiche e corrosive, non ingerirlo, evitare qualsiasi contatto con la pelle e gli occhi. Fare attenzione nell'aprire le fiale, potrebbero saltare dei frammenti di vetro.

**1 Campo di applicazione/condizioni ambientali**

Determinazione del metanolo nell'aria e nei gas tecnici.

Campo di misura : da 20 a : 200 a

250 ppm : 5000 ppm

Numero di pompe (n) : 15 : 5

Durata della misurazione : ca. 6 min : ca. 2 min

Variazione standard : ± 10 - 25 %

Viraggio di colore : giallo → verde menta

Temperatura : da 15 °C a 30 °C

Umidità: ≤ 15 mg/L (15 mg/L corrisponde al 100 % UR a 18 °C)

Fattore di correzione: F = 1013/pressione atmosferica effettiva (hPa)

**2 Principio di reazione**

Methanol + composto organico metallico → prodotto di reazione verde

**3 Requisiti**

La modalità di funzionamento delle fiale e della pompa per fiale Dräger ne consente l'utilizzo congiunto. L'impiego di altri tipi di pompe può compromettere il corretto funzionamento delle fiale. Osservare le istruzioni per l'uso della pompa (test di tenuta). Il valore di misurazione vale solo per il luogo ed il momento in cui è svolta la misurazione.

**4 Realizzazione e analisi della misurazione****AVVERTENZA**

Bisogna rompere tutte le punte delle fiale, altrimenti non è possibile effettuare una misurazione. Nel sistemare la fiala, la freccia deve essere rivolta verso la pompa.

1. Rompere entrambe le punte esterne della fiala nell'aprifiale.

2. Fissare bene la fiala nella pompa. La freccia è rivolta verso la pompa.

3. Aspirare il campione di aria o gas attraverso la fiala.

4. Rilevare subito la lunghezza totale del tratto del viraggio.

5. Moltiplicare il valore per il fattore di correzione per la pressione atmosferica.

6. Fare attenzione a eventuali effetti di sensibilità trasversale.

7. Durante le misurazioni si osserva una parte iniziale rossiccia della colorazione, la quale deve essere rilevata per la valutazione dell'intera lunghezza della colorazione.

8. Spurgare con aria la pompa dopo averla utilizzata.

**5 Effetti di sensibilità trasversale**

Non è possibile una differenziazione dei diversi alcoli. Gli alcoli ad alto peso molecolare vengono indicati con una sensibilità fortemente decrescente. Anche l'etere e lo xilolo vengono indicati, ma con una sensibilità differente. Formaldeide ≤ 25 ppm, acetaleide ≤ 50 ppm e tolueno ≤ 50 ppm non sono indicati. Idrocarburi alifatici della benzina, chetoni, esteri, idrocarburi alogeni e il benzolo non sono indicati.

**6 Informazioni aggiuntive**

Sulla fascetta della confezione si trovano il codice dell'articolo, la data di scadenza, la temperatura di conservazione e il numero di serie. Per qualsiasi domanda, indicare il numero di serie. La calibrazione della fiala è valida per il metanolo nell'aria a 20 °C e 10 mg/L di umidità.

**7 Aggiornamento di Dräger X-act 5000**

Per impiegare la funzione dei codici a barre della pompa automatica per fiale Dräger X-act 5000, occorre aggiornare eventualmente la banca dati delle fiale di Dräger X-act 5000. Seguire inoltre le istruzioni indicate in [www.draeger.com/software\\_xact](http://www.draeger.com/software_xact).

**i NOTA**

Non utilizzare la fiala, una volta trascorsa la data di scadenza. Smaltire le fiale in conformità alle direttive locali o rispedire al produttore nella loro confezione. Conservare in un luogo sicuro non accessibile a persone non autorizzate.

**RU - Метанол 20/a (81 03 801) Dräger Tube®****ОСТОРОЖНО**

Содержимое индикаторной трубы токсично/агрессивно. Не принимайте внутрь, исключите контакт с кожей и глазами. Открывайте осторожно - возможно образование осколков стекла.

**1 Область использования/условия окружающей среды**

Определение содержания метанола в воздухе и технических газах.

Диапазон измерения : 20 - 250 ppm : 200 - 5000 ppm

Число качков (n) : 15 : 5

Время измерения : прибл. 6 мин : прибл. 2 мин

Стандартное отклонение : ± 10 - 25 %

Изменение цвета : желтый → мята зеленый

Температура : 15 °C ... 30 °C

Влажность: ≤ 15 mg/l (15 mg/l соотв. 100 % отн. влажн. при 18 °C)

Поправочный коэффициент: F = 1013/факт. атм. давление (rPa)

**2 Принцип реакции**

Метанол + металлоорганическое соединение → зеленый продукт реакции

**3 Условия**

Принципы действия индикаторных трубок и насосов для трубок Dräger согласованы между собой. При использовании других насосов надлежащее функционирование трубок не гарантируется. Соблюдайте руководство по эксплуатации насоса (проверяйте герметичность!). Измеряемое значение действительно только для данного места и времени измерения.

**4 Измерение и оценка результатов****ОСТОРОЖНО**

Должны быть вскрыты оба конца трубы, иначе измерение невозможно! При применении трубы стрелка должна указывать на насос.

1. Отломайте оба внешних конца трубы с помощью открывателя.

2. Плотно вставьте трубку в насос. Стрелка должна указывать на насос.

3. Прокачайте пробы воздуха или газа через трубку.

4. Немедленно считайте всю длину окраски.

5. Умножьте значение на поправочный коэффициент для атмосферного давления.

6. Учитывайте возможную перекрестную чувствительность.

7. При измерениях в начале области изменения окраски может наблюаться красноватая часть. Ее следует учитывать при оценке полной длины окраски.

8. После измерения прокачайте насос чистым воздухом.

**5 Перекрестная чувствительность**

Различные спирты не различаются. Высокомолекулярные спирты измеряются со значительным снижением чувствительности. Простые эфиры и кислоты также измеряются, но с различной чувствительностью. ≤ 25 ppm формальдегида, ≤ 50 ppm ацеталдегида и ≤ 50 ppm толуола не измеряются. Алифатические углеводороды нефти, кетоны, сложные эфиры, галогенированные углеводороды и бензол также не измеряются.

**6 Дополнительная информация**

На бандероль упаковки нанесены номер заказа, срок годности, температура хранения и серийный номер. При запросах укажите серийный номер. Калибровка трубы действительна для метанола в воздухе при 20 °C и влажности 10 mg/l.

**7 Обновление Dräger X-act 5000**

Для использования функции считывания штрих-кода в автоматическом насосе для трубок Dräger X-act 5000 может потребоваться обновить базу данных по трубкам Dräger X-act 5000. Для этого ознакомьтесь с указаниями в разделе [www.draeger.com/software\\_xact](http://www.draeger.com/software_xact) в Интернет.

**i ПРИМЕЧАНИЕ**

Не использовать трубку после истечения срока годности. Утилизацию индикаторных трубок производить в соответствии с местными нормативными документами или возвращать их в упаковке. Хранить в недоступном для посторонних месте.



n=15	n=5	gele indicatielaag
20	200	gult visningslag
50	500	strato strato indicator giallo
100	1000	
250	2500	желтый индикаторный слой
	5000	ppm

